

MANUAL DE USUARIO | BENUTZERHANDBUCH

WIFI

IT | EN | ES | DE

Premesse iniziali

Linee guida operative. Si prega di prendere di seguito le semplici istruzioni delle linee guida come riferimento.

operazione Passi	operazione _{Elementi}	Nuovo account	Reinstallare l'APP (registrato prima)
Passo 1	Scarica e Installa l'applicazione	SÌ	sì
Passo 2	Attiva APP	sì	sì
Passaggio 3	Registrazione Account	sì	NO
Passaggio 4	Login	SÌ	sì
Passaggio 5	Aggiungi dispositivo da controllare	sì	Il dispositivo registrato rimarrà.

Nota:

Se hai registrato l'account e aggiunto il dispositivo in precedenza, quando reinstalli nuovamente l'APP e accedi, il dispositivo precedentemente aggiunto rimarrà.

Attenzione FCC (ID FCC: 2AJCLTWAC-TYWFS)

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

(1) questo dispositivo non può causare interferenze dannose

(2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

Eventuali cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero annullare l'autorità dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura.

Nota: questa apparecchiatura è stata testata ed è risultata conforme ai limiti per un dispositivo digitale di classe B, ai sensi della parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installata e utilizzata secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, che possono essere determinate accendendo e spegnendo l'apparecchiatura, l'utente è incoraggiato a provare a correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.

- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.

- Collegare l'apparecchiatura ad una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.

- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per assistenza. La distanza tra utente e dispositivo non deve essere inferiore a 20 cm.

CONTENUTI

Specifiche del modulo Wi-Fi e informazioni di base	1
Scarica e installa l'app	2
Attiva APP	3
Registrazione	4
Login	6
Aggiungi dispositivo	8
Controllo del condizionatore d'aria	10
Gestione contabile	28
Risoluzione dei problemi	80

1. Specifiche minime su uno smartphone:

Versione Android 5.0 o successiva Versione IOS 9.0 o successiva

2. Parametri di base per il modulo Wi-Fi

Parametri	Particolari			
Frequenza di rete	2.400 - 2.500 GHz			
Standard della WLAN	IEEE 802.11 b/g/n (canali 1-14)			
Supporto per stack di protocollo	IPv4/IPv6/TCP/UDP/HTTPS/TLS/MulticastDNS			
Supporto per la sicurezza	WEP/WPA/WPA2/AES128			
Supporto del tipo di rete	STA/AP/STA+AP			

3. Posizione e aspetto del modulo Wi-Fi nell'unità interna

Aprire il pannello frontale, il modulo Wi-Fi è vicino al coperchio della scatola elettrica o sul pannello.



Scarica e installa l'app





SmartLife-SmartHome

Per smartphone Android

Metodo 1: eseguire la scansione del codice QR, scaricare e installare l'APP.

Metodo 2: apri il "Play Store" di Google sul tuo smartphone e cerca "SmartLife-SmartHome", caricare e installare l'APP.



Per smartphone IOS

Metodo 1: scansiona il codice QR e segui i suggerimenti per accedere a "AppStore", scarica e installare l'APP. Metodo 2: Apri "AppStore" di Apple sul tuo smartphone e cerca "SmartLife-SmartHome", scarica e installa l'APP.





Nota:

Si prega di abilitare i permessi di Archiviazione/Posizione/Fotocamera per questa APP durante l'installazione. Altrimenti avrà alcuni problemi durante il funzionamento.

Attiva APP

La prima volta che l'app viene utilizzata, sarà necessario attivarla. 1. Avvia

I'APP "SmartLife-SmartHome" sul tuo smartphone.



SmartLife-SmartHome

Metodo 1: tocca il pulsante "Scansione" e scansiona il codice QR Attiva

Metodo 2: tocca "o inserisci il codice di attivazione" nella parte inferiore dello schermo, quindi inserisci il codice di attivazione e tocca "CONFERMA".



Registrazione

- 1. Se non hai un account, tocca il pulsante "Registrati".
- 2. Leggi l'Informativa sulla privacy e tocca "Accetto".



- 3.Tocca ">" e scegli il paese.
- 4.Inserisci il tuo indirizzo e-mail.
- 5.Tocca il pulsante "Ottieni codice di verifica".



Cerca il paese o fai scorrere lo schermo su/giù per trovare e scegli il Paese.

Registrazione

- 6. Inserire il codice di verifica ricevuto dall'e-mail.
- 7. Impostare la password con 6-20 caratteri inclusi caratteri e numeri.
- 8. Tocca "Fine".





Login

- 1. Tocca "Accedi con un account esistente".
- 2. Inserire l'account e la password registrati.
- 3. Toccare il pulsante "Accedi".



Login

La prima volta che si utilizza l'APP, è necessario Crea famiglia:

- 4. Tocca "Crea famiglia".
- 5. Fai un nome per la famiglia.
- 6. Impostare la posizione.
- 7. Scegli le stanze predefinite o aggiungi nuove stanze.
- 8. Toccare "Fatto" e "Completato".



scegli la stanza consigliata o crea una nuova stanza, quindi tocca Fine.



Nota: L'app può aprire la mappa sul tuo telefono e puoi impostare la posizione in cui ti trovi.

Login

Hai dimenticato la password

Se hai dimenticato la password o vuoi reimpostare la password, procedi come segue:

1.Tocca "Password dimenticata".

2.Inserisci il tuo account (indirizzo e-mail) e tocca il pulsante "Ottieni codice di verifica".

3.Inserisci il codice di verifica ricevuto dalla tua e-mail.

4.Imposta la nuova password e tocca il pulsante "Fine".









Sono disponibili 2 modalità CF (connessione rapida) e AP (punto di accesso) per l'aggiunta del dispositivo.

Modalità CF

- 1. Accendere l'unità interna, non è necessario avviare il condizionatore d'aria.
- 2. Fai clic su "+" nell'angolo in alto a destra della schermata "Home" o tocca "Aggiungi dispositivo" nella stanza che non ha dispositivi.
- 3. Toccare il logo "Condizionatore split".
- 4. Inserire la password del Wi-Fi che è la stessa del tuo smartphone connesso, quindi toccare "Avanti".
- 5. Seguire i commenti nella schermata successiva per ripristinare il modulo Wi-Fi, quindi selezionare "Conferma il ripristino del dispositivo" e toccare "Avanti".
- 6. Puoi vedere la percentuale del processo di connessione, allo stesso tempo PP", "SA", "AP" che brilla a turno sul display interno.

"PP" significa "Ricerca nel router"

- "SA" significa "connesso al router"
- "AP" significa "connesso al server"





Esistono 2 metodi per aggiungere il dispositivo.

Modalità 2-AP

- 1. Accendere l'unità interna, non è necessario avviare il condizionatore d'aria.
- 2. Fai clic su "+" nell'angolo in alto a destra della schermata "Home" o tocca "Aggiungi dispositivo" nella stanza che non ha dispositivi.
- 3. Tocca il logo "Condizionatore diviso".
- 4. Inserire la password del Wi-Fi che è la stessa del tuo smartphone connesso, quindi toccare "Avanti".
- 5. Tocc<u>a</u> nell'angolo in alto a destra e scegli "Modalità AP" quindi seguire i commenti sullo schermo per ripristinare il modulo Wi-Fi, quindi selezionare "Conferma il ripristino del dispositivo" e toccare "Avanti".
- 6. Leggere attentamente le istruzioni e toccare "Connetti ora".
- 8. Puoi vedere la percentuale del processo di connessione, allo stesso tempo "PP", "SA", "AP" si illumina a turno sul display interno.
 - "PP" significa "Ricerca nel router"
 - "SA" significa "connesso al router"
 - "AP" significa "connesso al server"







La schermata di controllo del dispositivo apparirà automaticamente dopo aver aggiunto il dispositivo.

La schermata di controllo del dispositivo verrà visualizzata manualmente toccando il nome del dispositivo nella schermata iniziale.



Nota:

Esistono due diverse forme di controllo basate su software diversi o firmware del modulo Wi-Fi. Si prega di leggere attentamente il manuale basandosi sull'interfaccia di controllo reale.





Modulo di controllo2





impostazione modalità

- 1. Toccare Modalità per far apparire la schermata Modalità.
- 2. Selezionare una delle modalità Feel/Cool/Heat/Dry/Fan.
- 3. Toccare un punto qualsiasi intorno alla temperatura impostata per annullare l'impostazione della modalità.



seleziona la velocità della ventola

- 1. Toccare Fan per far apparire la schermata Fan.
- 2. Selezionare una delle velocità della ventola Alta/media/Bassa/Auto.
- 3. Toccare un punto qualsiasi intorno alla temperatura impostata per annullare la selezione.



Impostazione della funzione

- 1. Toccare Funzione per far apparire la schermata Funzione.
- 2. Selezionare una delle funzioni Sleep/Turbo/ECO.
- 3. Selezionare SU-GIU/SINISTRA-DESTRA per l'oscillazione automatica con direzione SU-GIU/SINISTRA-DESTRA.
- 4. Toccare un punto qualsiasi intorno alla temperatura impostata per annullare l'impostazione della funzione.



Aggiunta timer

- 1.Toccare Timer per far apparire la schermata Aggiungi timer.
- 2.Toccare Aggiungi timer.





Aggiunta timer

- 3. Selezionare l'ora, selezionare i giorni di ripetizione e Timer on/off.
- 4. Selezionare Modalità/Velocità ventola/Funzione e selezionare la temperatura di impostazione per Timer on.
- 5. Toccare Salva per aggiungere il timer.



Gestione timer

- 1. Toccare la barra del timer per modificare il timer come il processo di aggiunta del timer.
- 2. Fare clic sull'interruttore per abilitare o disabilitare il timer.
- 3. Tieni premuta la barra del timer per circa 3 secondi e fai apparire la schermata Rimuovi timer, tocca CONFERMA e rimuovi il timer.

Aggiungi timer WLAN La precisione del timer è -/+ 30 secondi	
12:20 Una volta Timer: spento	Rimuovi timer Rimuovere il timer?
12:20 lun, mar, mer, gio Timer: il 16 °C Cool Turbo SU-GI	ANNULLA CONFERMA
Aggiungi timer	



L'interfaccia di controllo principale

Modalità impostazione

- 1. Toccare il pulsante Modalità.
- 2. Ci sono 5 modalità nella schermata Modalità, toccare un pulsante per impostare la modalità di funzionamento del condizionatore d'aria.
- 3. Tocca il pulsante X per tornare alla schermata di controllo principale.
- 4. La modalità e lo sfondo cambieranno sullo schermo.





Nota: si prega di leggere i dettagli di ciascuna modalità nel manuale utente per un controllo più confortevole.

selezione della velocità della ventola

- 1. Toccare il pulsante Velocità ventola.
- 2. Scegli la velocità della ventola desiderata e toccala.
- 3. Tocca il pulsante X per tornare alla schermata di controllo principale.
- 4. Sullo schermo apparirà l'indicatore della velocità della ventola selezionata.





Modalità	Velocità della ventola
raffreddam.	Tutte le velocità
ventilazione	Tutte le velocità
deumidif.	
Riscaldam.	Tutte le velocità
Auto	Tutte le velocità

Nota:

La velocità della ventola può essere regolato in modalità Dry.

Nota: La schermata della velocità della ventola potrebbe apparire leggermente diversa, a seconda del modello di condizionatore. Esempio come di seguito:



Controllo del flusso d'aria

- 1. Toccare il pulsante Flusso d'aria di precisione o il pulsante Flusso oscillante.
- 2. Scegli il flusso d'aria desiderato e toccalo.
- 3. Tocca il pulsante X per tornare alla schermata di controllo principale.
- 4. L'indicatore del flusso d'aria selezionato apparirà sullo schermo. Nota: Per alcuni modelli senza vento automatico da sinistra a destra, se lo attivi, sentirai un segnale acustico, ma nessuna azione.







Nota: La schermata di controllo principale e la schermata del flusso d'aria possono apparire leggermente diverse, a seconda del modello di condizionatore d'aria. Esempio di seguito:



Funzione ECO

- 1. Per la funzione Eco, basta toccare il pulsante per attivare la funzione, il pulsante si accenderà e l'indicatore apparirà sullo schermo.
- 2. Toccare di nuovo per disabilitare la funzione.
- 3. Temperatura controllata per alcuni modelli di condizionatori d'aria: in

modalità di raffreddamento, la nuova temperatura impostata sarà ≥ 26 °C. In modalità riscaldamento, la nuova temperatura impostata sarà ≤ 25 °C.





Modalità	ECO abilitato
Raffred.	sì
Ventilaz.	
Deumidif.	
Riscald.	sì
Auto	

ECO è disabilitato in modalità Fan/ Dry/Auto .

Nota: La schermata di controllo principale e il metodo di controllo ECO possono apparire leggermente diversi, a seconda del modello di condizionatore. Esempio di seguito:



Nota:

ECO è disabilitato anche in modalità Turbo/Sleep per alcuni modelli di condizionatori.

Funzione Sleep

- 1. Toccare il pulsante Sospensione.
- 2. Scegli la modalità di sospensione desiderata e toccala.
- 3. Tocca il pulsante X per tornare alla schermata di controllo principale.
- 4. Sullo schermo apparirà l'indicatore della modalità di sospensione selezionata.





Modalità	Dormire abilitato
Raffred.	sì
Ventilaz.	
Deumidif.	
Riscald.	sì
Auto	

Sleep è disabilitato in modalità Fan/ Dry/Auto .

Nota:

La schermata di controllo principale potrebbe apparire leggermente diversa, a seconda del modello di condizionatore d'aria. Esempio come di seguito:





Nota:

La modalità Sleep è disabilitata anche in modalità Turbo/Sleep per alcuni modelli di condizionatori.

Impostazione Timer(on)

- 1. Toccare il pulsante Timer.
- 2. Toccare + nell'angolo in alto a destra della schermata principale del Timer.
- 3. Scegli Tempo/Ripeti/Spegni, quindi tocca Salva.
- 4. Il timer (spento) apparirà sulla schermata principale Timer.







Tocca ripeti> quindi tocca i giorni di ripetizione desiderati o Una volta, quindi tocca Conferma la selezione.

Annulla	Ripetere	Confermare	
Una volta			
lunedì		\checkmark	
Martedì		\checkmark	
mercoledì		<	F
giovedi		\checkmark	
venerdì		\checkmark	
il sabato			
Domenica		L	

Tocca Switch> quindi fai scorrere lo schermo per scegliereON e Conferma.





Impostazione Timer(off)

1.Toccare il pulsante Timer.

- 2. Toccare + nell'angolo in alto a destra della schermata principale del Timer.
- Impostare ora/data di ripetizione/interruttore (ON)/temperatura/modalità/velocità ventola/flusso d'aria come desiderato e quindi toccare Salva.
- 4. Il timer apparirà sulla schermata principale Timer.







Tocca ripeti> quindi tocca i giorni di ripetizione desiderati o Una volta, quindi tocca Conferma la selezione.

Annulla	Ripetere	Confermare	5
Una volta			Γ
lunedì		\checkmark	
Martedì		\checkmark	
mercoledì		\checkmark	
giovedi		\checkmark	E
venerdì		\checkmark	
il sabato			
Domenica			

Tocca Switch> quindi fai scorrere lo schermo per scegliereON e Conferma.



Toccare Temperatura/Modalità/Velocità ventola/ Flusso d'aria > uno alla volta, quindi impostare come desiderato come menzionato nel capitolo precedente e toccare Conferma l'impostazione.



Gestione timer

1. Modificare l'impostazione del timer:

Toccare un punto qualsiasi della barra dell'elenco del timer tranne la barra dell'interruttore per accedere alla schermata delle impostazioni del timer, modificare l'impostazione e quindi toccare salva.

2. Abilitare o disabilitare il timer:

Tocca la parte sinistra dell'interruttore per disabilitare il timer. Tocca la parte destra dell'interruttore per abilitare il timer.

3. Elimina il timer:

Fai scorrere la barra dell'elenco del Timer da destra a sinistra finché non viene visualizzato il pulsante Elimina, quindi tocca Elimina.







Altre funzioni

1.Toccare il pulsante Altro per attivare funzioni aggiuntive se appare sullo schermo.





Nota: l'aspetto potrebbe essere diverso, alcune icone

funzione o non si abilita nella modalità corrente.

verranno nascoste se l'aria condizionata non ha questa

-Q:

Schermo

(Ż

Alcuni modelli di condizionatori d'aria non't avere il pulsante più.

2. Tocca "

3. Tocca "

4. Tocca il "

Anti-muffa

per attivare/disattivare l'allarme sonoro durante il funzionamento tramite APP Wi-Fi.

((1)) Beep

" pulsante per attivare la funzione Antimuffa, se disponibile sullo schermo.

Dopo lo spegnimento dell'aria condizionata, inizierà ad asciugarsi, ridurrà l'umidità residua e preverrà la muffa, al termine della funzione, si spegnerà automaticamente.

5. Tocca il " " pulsante per attivare/disattivare la funzione salutare, se disponibile sullo schermo. Salute

" per accendere/spegnere il display a LED interno.

Attiva la funzione ionizzatore antibatterico. Questa funzione solo per i modelli con generatore di ionizzatore.

6. Toccare il pulsante "Modalità GEN", se disponibile sullo schermo. In questa modalità è possibile scegliere uno dei tre livelli di corrente. Il condizionatore manterrà la corrente adeguata per risparmiare energia.





Altre funzioni

7. Toccare il pulsante "Monitoraggio elettricità" se è disponibile sullo schermo.

In questa funzione è possibile monitorare il consumo di elettricità del condizionatore d'aria.



8. Tocca il "

ШÎ

" pulsante, se disponibile sullo schermo.

Autopulente

Controllare i dettagli della funzione di autopulizia sul Manuale dell'utente.

9. Toccare il pulsante "8°C Heat", se disponibile sullo schermo. Questa funzione aiuta a mantenere la temperatura ambiente superiore a 8°C . Controllare i dettagli della funzione 8°C Heat sul Manuale dell'utente.



10. Toccare il pulsante "Prenotazione", se disponibile sullo schermo.

È possibile impostare l'ora, ripetere il giorno, la temperatura, la modalità, la velocità della ventola, il flusso d'aria come si desidera e quindi toccare Salva per attivare la funzione. Il condizionatore raggiungerà automaticamente le tue impostazioni all'ora dell'appuntamento.

	< Pres 14 15 16 17 18	10tazione 17 18 20 21		Prenotazior 6:19:00 0N,Freddo,Medio,Su-Giú	ne +
Prenotazione	Ripeti l'impostazione Temperatura Modalità	21 Iunedì > 25°& Fantastico>	d'aria all'ori	raggiungerà automaticament I dell'appuntamento.	te i requisiti impostati
	Velocità della ventola Flusso d'aria di precisione	Medio> Oscillazione su-giù>			

Altre funzioni

11.Toccare il pulsante "Autodiagnosi", se disponibile sullo schermo. Il condizionatore d'aria eseguirà automaticamente la diagnosi e indicherà il codice di errore e le istruzioni del problema, se possibile.



12. Clicca il "

-Ò

Fotosensibile

" se è disponibile sullo schermo.

Questa funzione permette al condizionatore di accendere/spegnere automaticamente il display in base all'intensità della luce.

13. Clicca il "



In questa funzione, il condizionatore d'aria soffierà un flusso d'aria morbido attraverso i microfori sul deflettore.

Dettagli e gestione del dispositivo

premere

🖉 sul formato di controllo o tocca "..." di formato di controllo 2, entra nella schermata dei dettagli del dispositivo.

Qui puoi ottenere alcune informazioni utili e condividere il dispositivo con altri account. Controllare attentamente le seguenti immagini e istruzioni.

Modulo di controllo1



Modulo di controllo2



	← Det	tagli del dispositivo		
	Informazione			
Tocca per cambiare la posizione del dispositivo in un'altra stanza	Modifica nome d Posizione del dispositi Controlla la rete	ispositivo * vo Sala da pra del dispositivo Controll	* * * > anzo > a ora >	Tocca per modificare il nome del dispositivo
	Controllo di terze	parti supportato	-	Tocca per ottenere le istruzioni per collegare il controller vocale Amazon Alexa o Google Assistant
	Condivisione dispositivo	2	>-	Tocca per condividere il dispositivo con un altro account
Riferire i problemi o alcuni suggerimenti	Informationi sul dispositivo — Feedback		> -	Toccare per controllare l'ID virtuale/nome Wi-Fi/indirizzo IP Indirizzo MAC/Fuso orario/Potenza singola Wi-Fi
all'amministratore dell'APP.	Verifica l'aggiorn	amento del firmware	>_	Controlla e aggiorna il firmware
	Rimud	ovi dispositivo		Toccare per rimuovere il dispositivo e il dispositivo verrà ripristinato automaticamente una volta eliminato

Dettagli e gestione del dispositivo

Come condividere i dispositivi con altri account?

- 1. Tocca "Condivisione dispositivo" e fai apparire la schermata Condivisione dispositivo.
- 2. Tocca "Aggiungi condivisione".
- 3. Seleziona la regione e inserisci l'account che desideri condividere.
- 4. Tocca "Completato", l'account apparirà nella tua lista di condivisione.
- 5. I membri di condivisione ricevuti devono tenere premuto sulla schermata iniziale e scorrere verso il basso per aggiornare l'elenco dei dispositivi, il dispositivo apparirà nell'elenco dei dispositivi.

< Dettagli del dispositivo	<	Dettagli del dispositi	vo	< Aggiungi a	condivisione	Completato	9
Informazione	Si consig famiglia	lia di impostare il residente permanente com per controllare il dispositivo Impostazioni di	e membro della famiglia				
Modifica nome dispositivo * * * >				Regione	lta +39		
Posizione del dispositivo Sala da pranzo >							
Controlla la rete del dispositivo Controlla ora >				Account			
Controllo di terze parti supportato				numero	******	***	
arrazon alexa Google Assistant							
Altri							
Condivisione dispositivo 🔬							
Creare un gruppo >							
Informazioni sul dispositivo >							
Feedback >							
Verifica l'aggiornamento del firmware							
Rimuovi dispositivo		Aggiunta di condivisione	F				
			\bigcirc				-



Gestione contabile

Impostazione del profilo dell'account





Gestione della casa (famiglia)

- 1. Tocca nell'angolo in alto a sinistra della schermata principale e seleziona Gestione casa. Oppure tocca Io e tocca Gestione casa.
- 2. Tocca una delle famiglie nell'elenco e accedi alla schermata Impostazioni familiari.



3. Impostare la famiglia come i seguenti indicatori.



Avviso

 Per migliorare il servizio, sono possibili degli aggiornamenti tecnici dell'APP e quindi alcune voci sul manuale potrebbero differire dall'aspetto attuale dell'app. Fare riferimento alle indicazioni riportate nell'app.
 L'APP del condizionatore d'aria intelligente può essere modificata senza preavviso per il miglioramento della qualità e può anche essere eliminata a seconda delle circostanze delle aziende produttrici.
 Nel caso in cui la potenza del segnale Wi-Fi sia indebolita, l'app intelligente potrebbe essere

disconnessa. Quindi assicurati che l'unità interna sia vicina al router wireless.

4. La funzione server DHCP dovrebbe essere attivata per il router wireless.

5. La connessione a Internet potrebbe non riuscire a causa di un problema del firewall. In questo caso, contatta il tuo provider di servizi Internet.

6. Per la sicurezza del sistema dello smartphone e le impostazioni di rete, assicurarsi che l'APP del condizionatore d'aria intelligente sia affidabile.

Descrizione	Analisi della causa
Condizionatore non può essere configurato con successo	 Verificare che l'SSID e la password del router WLAN connesso al cellulare siano corretti; Controllare se ci sono impostazioni aggiuntive del router WLAN come mostrato di seguito. Firewall dal router stesso o dal PC Filtraggio dell'indirizzo MAC SSID nascosto SSID nascosto Server DHCP Riavviare il router WLAN, il dispositivo mobile e il condizionatore d'aria (modulo WLAN) e ricollegare il condizionatore d'aria in modalità CF. Prima di riavviare, verificare che nessuno sia già collegato allo stesso condizionatore.
Il cellulare non può controllare condizionatore	 Quando il condizionatore d'aria (modulo WLAN) viene riavviato e l'app visualizza Rimuovi dispositivo, ignorando questa conferma il dispositivo mobile perderà l'autorizzazione al controllo del condizionatore d'aria. Sarà necessario collegare nuovamente il condizionatore d'aria in modalità CF. In caso di interruzione di corrente, il dispositivo mobile perderà l'autorizzazione di controllo del condizionatore d'aria per 3 minuti dopo l'interruzione di corrente. (La notifica verrà ora visualizzata sul dispositivo mobile.) Se non è possibile controllare l'app (condizionatore d'aria) anche dopo il ripristino dell'alimentazione, sarà necessario collegare nuovamente il condizionatore d'aria in modalità CF.
Il cellulare non trova il condizionatore d'aria	 Visualizzazione dell'app Condizionatore d'aria Dispositivo offline. Si prega di verificare le seguenti condizioni. Il condizionatore è stato riconfigurato. Condizionatore spento. Router senza alimentazione. Il condizionatore d'aria non può connettersi al router. Il condizionatore d'aria non può connettersi alla rete tramite il router. Il dispositivo mobile non può connettersi alla rete. Dopo aver aggiunto il dispositivo, scompare nell'elenco dei dispositivi. Tieni premuto e scorri verso il basso per aggiornare l'elenco dei dispositivi. Se non ci sono cambiamenti, chiudi l'app e ricomincia.

Risoluzione dei problemi



www.aryaclima.it info@aryaclima.it